

Szerelési útmutató fém ajtókhoz

1. sor bal oldal:

A macskaajtó beépítésekor megállapítható, hogy van-e fém az ajtóban. Ez ugyanis befolyásolhatja a SureFlap teljesítményét. Szíveskedjen követni a Használati útmutató 6.3 pontjának utasításait!

1. sor jobb oldal:

Nagyobb lyukra, s ezáltal a fém és a SureFlap közötti nagyobb távolságra (2-3 cm) van szükség. Irányadónak a külső keretet kell használni.

2. sor bal oldal:

Rajzolja meg ennek megfelelően a vonalat, ami alapján aztán elkészíthető a kivágás! Ügyeljen arra, hogy a csavaroknak való helyet hagyja ki (ott ne vágja ki) – ahogyan az a képen is látható!

2. sor jobb oldal:

Így kell kinéznie a lyuknak. Most meglehet ismételni az installációt - a mostmár meglévő lyukakkal és csavarokkal.

3. sor bal oldal:

Használja a szerelőadaptert mintának a nagyobb lyukhoz!

3. sor jobb oldal:

Azután 2 cm távolságra a külső körtől (befelé) rajzoljon még egy kört, s a csavarok helyét hagyja úgy, ahogyan vannak!

4. sor bal oldal:

Kivágás után így kell kinéznie a lyuknak. Minden további nélkül felszerelhető a SureFlap, hisz a csavarok ugyanott vannak, ahol az elején kifúrta azokat. Ehhez az installációhoz szerelőadapterre van szükség a korrekt beépítés érdekében.

4. sor jobb oldal:

A szerelőadapterrel installálja a SureFlap-ot – ahogyan itt látja!

5. sor bal oldal:

Ha kész a beépítés, így fog kinézni, a szerelőadapter letakarja a szükséges nagyobb lyukat. A másik oldalon még rögzítse szilikonnal az adaptert!