


ITATÓKÚT HÁZIÁLLATOKNAK




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Főbb részegységek


1 Fúvóka
4 db cserélhető
fúvókabetéttel




2 Szűrőszivacs




3 Szűrő



4 Hálózati adapter




5 Víztartály




A készülék használata

Az itatókút használata előtt távolítsa el a hungarocellt a szűrő alól (lásd az „A” ábrát).




1 Töltse fel vízzel az itatókutat. Megjegyzés: mivel az itatókúton belül folyamatosan kering a víz, ne töltse azt túl.



2 Csatlakoztassa hozzá a hálózati csatlakozót az itatókúthoz. Csatlakoztassa hozzá a hálózati adaptert a hálózati aljzathoz. Ezután működni kezd az itatókút.

3 A készülék tisztításához: Húzza ki a felsőrészt. Húzza ki a fedelet. Vegye ki a szűrőt a szűrőtartóból. Tisztítsa meg a szűrőt. Mossa át a víztartályt. Tisztítsa után helyezze vissza a szűrő fedelét és a felsőrészt a helyére. Azt javasoljuk, hogy 3-4 hetente tisztítsa meg a készüléket.



Figyelmeztetések

1 Az itatókút kizárólag beltéri használatra szolgál. Helyezze vízszintes és stabilan a padlóra, 5 foknál kisebb dőlésszögben, azonban a falaktól 10 cm-nél nagyobb távolságot tartva.

4 Tisztítás és karbantartás előtt, vagy ha használaton kívül helyezi a készüléket, válassza le a hálózati adaptert. Tisztítás közben ne merítse vízbe az itatókutat! Ne használjon ásványolaj alapú vagy szerves oldószereket a víz és az itatókút tisztításához!

2 Az itatókutat száraz, hűvös és jól szellőző környezetben helyezze el. A készülék az értékes bútoraraboktól, illetve berendezésektől, valamint a robbanásveszélyes és gyúlékony anyagoktól távol helyezendő el.

5 Ha károsodott a tápkábel, kizárólag az eredetivel azonos kábelre cserélje azt ki.

3 A hálózati adapter bármilyen módosítása, illetve a tápkábel meghosszabbítása szigorúan tilos!

6 Az ITATÓKÚT használata előtt távolítsa el a polisztirol csomagolóanyagot, majd a hungarocell maradványok eltávolítása érdekében törölje tisztára egy száraz ruhával a készüléket.

BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK
TÜZVESZÉLYEL, ÁRAMÜTÉSSEL, ILLETVE SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS FONTOS BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK
FIGYELEM: A sérülésekkel szembeni védelem érdekében mindig tartsa be az alapvető biztonsági előírásokat, a következőket is ideértve:

1. A szivattyú használata előtt OLVASSA VÉGIG ÉS TARTSA BE AZ ÖSSZES BIZTONSÁGI ELŐÍRÁST, valamint a készüléken feltüntetett valamennyi fontos figyelmeztetést.

Ellenkező esetben károsodhat a készülék. VIGYÁZATI! Mivel a készülék használatához víz szükséges, az esetleges áramütés elkerülése érdekében különös gondossággal járjon el.

Az alábbi helyzetek egyikében se kísérelje meg a készülék önálló javítását; vagy ártalmatlanítsa a készüléket.

A) Ne használja a készüléket, ha károsodott annak elektromos kábele vagy csatlakozója, vagy ha meghibásodott, vagy bármilyen módon feesett vagy károsodott a készülék! A készülék tápkábele nem cserélhető ki másik kábelre: ha károsodott a kábel, ártalmatlanítani kell a készüléket. Soha ne vágja el a kábel!

B) Ügyeljen arra, hogy az elektromos aljzat a készülékhez képest mindig magasabban helyezkedjen el. NE válassza le az elektromos kábel, ha nedvessé vált a csatlakozó vagy az aljzat!

Válassza le a készülék tápellátásáról gondoskodó áramköri megszakítót, majd válassza le a csatlakozót, és vizsgálja meg, hogy nem került-e víz az aljzatba.

C) A készülék nem használhatják jelentős mértékben korlátozott fizikai vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (a gyermekeket is ideértve). Gondoskodjon a gyermekek állandó felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

VIGYÁZATI! Az alkatrészek fel-, illetve leszerelése, valamint az üzembe helyezés, karbantartás vagy használat előtt mindig válassza le a készüléket a hálózati aljzatról.

Mielőtt vízbe merítené a szivattyút, vagy kiemelné onnan, mindig válassza le a hálózati csatlakozót. Soha ne a kábelnél fogva válassza le a csatlakozót, és húzza meg a leválasztáshoz. Ha nem használja a készüléket, mindig válassza azt le a hálózati aljzatról. Soha ne a vezetéknel fogva emelje meg a szivattyút!

VIGYÁZATI:
A KÉSZÜLÉK EGY SZIVATTYÚVAL ELLÁTOTT ITATÓKÚT HÁZIÁLLATOK SZÁMÁRA.

A szivattyút úgy alakították ki, hogy az kizárólag friss vízzel használható. Ne használja rendeltetésszerűen módon a szivattyút (például ne használja üszömedencéknel, fürdőszobában stb.)! A készülék gyártója által javasoltól, illetve értékesítettől eltérő kiegészítő használatra veszélyhelyzetet okozhat.

* Ne használja a szivattyút üszömedencékben vagy olyan egyéb környezetben, ahol mások vízbe merülnek!
* A szivattyút legfeljebb 35 °C hőmérsékletű vízben használható.

* Ne használja a szivattyút gyúlékony folyadékokkal!

* Ne helyezze olyan környezetbe és ne tárolja olyan helyen a készüléket, ahol fagyponot alatti hőmérséklet! Ne tegye ki a szivattyút közvetlen napfénynek!

* Ügyeljen arra, hogy a készülék sima és egyeneslét felületen helyezze el. Ellenőrizze rendszeresen a készüléket. Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig üzemelni! Ne működtesse szárazon a szivattyút! A szivattyút teljes egészében vízbe kell meríteni. Soha ne működtesse a szivattyút szárazon!

* Hosszabbítókábel szükségessége esetén kizárólag víz- és porálló kábelt használjon. Kizárólag megfelelő áramerősségű kábelt használjon. A készüléknek kisebb névleges áramerősségű vagy teljesítményű kábelek túlmelegedhetnek. A kábel elvezetésénél ügyeljen arra, hogy senki se botorolhasson meg benne, és ne is feszüljön meg.

* Ne használja a készüléket a szabadban! A készülék kizárólag beltéri használatra szolgál.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

Az itatókút biztonságos és hatékony használatra kizárólag az üzembe helyezés, elektromossági és karbantartási útmutatások pontos betartásával garantálható.

HETI KARBANTARTÁS

Mosásnál ne merítse bele teljesen a vízbe az itatókutat! Töltsön némi vizet egy tábla, és használat előtt abban mossa át a készüléket.

Az itatókutat puha szivaccsal és kóptátsmentes tisztítószerezrel tisztítsa meg. Alaposan öblítse át, ügyelve arra, nehogy szappanos maradjon. Vegye ki a szűrőt a tartójából, és öblítse át. Ne használjon szappant a szűrő mosásához! Ha a szűrőben szennyeződés vagy egyéb idegen anyagok találhatók, cserélje azt ki (a csereszűrők külön kaphatók). A szűrőt 3-4 hetente tisztítsa meg, vagy akár korábban is, ha idegen anyagok (szennyeződések, ételmarmadékok, szőrszálak stb.) szemmel láthatóan eltömítették azt. Gyakoribb csere válhat szükségessé a lakókörnyezettől és a vízminőségtől függően, valamint akkor, ha több háziállat is használja az itatókutat. Ha a szivattyú piszkosnak tűnik, nyissa azt meg, és távolítsa el a járókereket a járókerékől, és tisztítsa meg alaposan pamut törölkendővel. Óvatosan járjon el a járókerekek kezelésével.

Műszaki adatok

Úrtartalom: 1 liter

Bemenet: 230-240 V (váltakozó áram), 50 Hz, 40 mA (max.); kimenet: 12 V (váltakozó áram)/300 mA

HU

Itatókút háziállatoknak

Frissebb és ízletesebb szűrt víz

Fokozott mértékű vízbevitelre ösztönzi kedvencét

Kedvezően hat kedvence egészségére

4 db cserélhető fűvókabetéttel

Egyszerű utántöltés

Egyszerű használat

Könnyen tisztítható

Energiatakarékos

Élelmiszeripari minőségű anyagból készült termék

LA 80407



4 054651 804070

Származási ország: Kína

