



Használati útmutató

Drinkwell® Original Ivókút 1,5 liter



Kérjük, használat előtt olvassa el a teljes útmutatót.

400-1253-19



DRINKWELL®

Wilson-Trading Kft.

8500 Pápa, Komáromi út 12. - Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533

Mobil: 0036-70/947-96-75

Web: www.petsafe.hu

Email: info@petsafe.hu

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági utasítások	3
Alkotórészek.....	4
Tulajdonságok.....	4
Használati útmutató.....	5
Az ivókút tisztítása.....	6
Az ivókút összeállítása	8
Az ivókút és környezete	9
Ötletek a használathoz	9
Ce megfelelés és.....	10
Újrahasznosítás	10
Biztonsági előírások	11



DRINKWELL®

Wilson-Trading Kft.

8500 Pápa, Komáromi út 12. - Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533

Mobil: 0036-70/947-96-75

Web: www.petsafe.hu

Email: info@petsafe.hu


FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Utasítások tűzveszély, áramütés vagy személyi sérülés kockázatának csökkentésére.

- 1) A készülék használata előtt olvassa el a Használati útmutatót.
- 2) Ha egy készüléket gyermek közelében használ, a sérülésveszély csökkentése érdekében fokozott felügyeletre van szükség.
- 3) Csak a gyártó által ajánlott és árusított kiegészítőket használja.
- 4) Ne használja szabadban. CSAK BELSŐ HASZNÁLATRA.
- 5) Ne a vezetéknél fogva húzza ki. A kihúzáshoz a dugót fogja meg, ne a vezetéket.
- 6) Ne használja a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék hibásan működik, leesett vagy egyéb okból sérült. További információkért azonnal hívja az Ügyfélszolgálatot.
- 7) Hordozható készülék esetén az áramütés elkerülése érdekében ne tegye és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan mosogatóba vagy kádba eshet.
- 8) Mindig húzza ki a készüléket, ha megtisztítja, ha nem használja, ha kivesz vagy beletesz egy alkatrészt a készülékbe. A konnektorból soha ne az adapter vezetékénél fogva húzza ki.

TARTSA BE EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

Alkotórészek



Tulajdonságok

Ha kívánja, a 1,5 literes víztartállyal megnövelheti az ivókút kapacitását

A szabadalmaztatott vízfolyás többszöri ivásra ösztönzi kedvencét

A lefolyó víz fröccsenését mérsékli a tálban kiképzett vízfogó lejtő

A cserélhető szén-szűrő megszünteti a kellemetlen ízt és szagokat

Állítható átfolyásszabályzó

1,5 literes víztartály



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


NE HASZNÁLJA VÍZ NÉLKÜL! **CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA!**

- 1) Mint bármely elektromos készülék esetében, használat előtt ellenőrizze a vezetéket, szakadást vagy sérülést keresve.


- 2) Ellenőrizze a szivattyú csatlakoztatását az ivókút alján (1. ábra).

- 3) Vegye le a készülék tetejét és tegye a helyére a növényi szénből készült szűrőt. A szűrőt a szűrőházban található két háromszög alakú vájatba kell átlósan belecsúsztatnia a keskenyebbik felével lefelé. A szűrő fekete oldala nézzen a készülék eleje felé (a vízköpő felé). A szűrő könnyen a helyére csúszik, azonban figyeljen arra, hogy a szűrőház aljáig leérjen (2a és 2b ábra).


1. ábra



2a ábra



2b ábra



Szűrő

MEGJEGYZÉS: A szűrőt az ivókútba helyezés előtt öblítse át alaposan hideg vízben. Ezzel eltávolítja a ráakódott, teljesen ártalmatlan szénport. A szűrőről a használat során kis mennyiségű szénpor válhat le, azonban ez normális jelenség, és nem jelent veszélyt az állatra.

- 4) Helyezze az ivókutat a kívánt helyre. Ha a készüléket szőnyegre, járólapra vagy fapadlóra helyezi, használjon az esetleg kifröccsenő víz miatt egy tartós, vízálló anyagból készült alátétet (pl. lábtörlő) a padlózat védelmére.
- 5) Töltse fel a készüléket vízzel. Töltsön vizet a tálba és a szűrőházba is, ezzel a vízpumpa is feltöltődik. Tegye vissza a helyére a tetőt.
- 6) Mielőtt áram alá helyezné az ivókutat, győződjön meg arról, hogy a vezeték és az Ön kezei is szárazak. Csatlakoztassa az ivókutat egy konnektorhoz.



DRINKWELL®

Wilson-Trading Kft.

8500 Pápa, Komáromi út 12. - Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533

Mobil: 0036-70/947-96-75

Web: www.petsafe.hu

Email: info@petsafe.hu

- 7) Állítsa be az átfolyás sebességét a vízfogó lejtő melletti szabályzó fejjel. A 10 órának megfelelő pozícióban kisebb, a 2 órának megfelelő pozícióban nagyobb az átfolyó víz mennyisége.
- 8) Ha szükséges, töltsen fel a tálat vízzel. Soha ne hagyja, hogy a vízszint a szabályzó fej alá csökkenjen, mert a szivattyú motorja leéghet. Soha ne emelje fel a vízzel teli ivókutat a szűrőháznál fogva. Ha fel kell emelnie az ivókutat, tegye mindkét kezét a kút alja alá, és tartsa erősen a kút oldalát.

AZ IVÓKÚT TISZTÍTÁSA


SZŰRŐ: Cserélje 2-4 hetente

- 1) A szűrőt 2-4 hetente cserélje ki. Gyakrabban cserélje a szűrőt, ha a kútból több állat is iszik, vagy ha kedvence nagyon nyáladzik.
- 2) A víz szűrése az ivókút egy kiegészítő szolgáltatása. A szűrő nem szükséges a normál működéshez, azonban az ivókút vize sokkal tisztábban tartható a használatával.
- 3) A szűrőt is átöblítheti, mikor az ivókutat tisztítja. Soha ne mossa át a szűrőt szappanos vízzel, mert a beivódott szappant nem tudja maradéktalanul kiöblíteni.

IVÓKÚT: Tisztítsa ki hetente

- 1) Húzza ki az ivókutat, vegye le a szűrőház tetejét, majd vegye ki a szűrőt.
- 2) Öntse ki az ivókútból a vizet.
- 3) Emelje le a szűrőházat az oldalán kialakított mélyedéseket benyomva (3. ábra).
- 4) Az átfolyásszabályzó fej és a szivattyúfedél a szűrőház levétele után könnyen leemelhetővé válik.

3. ábra





DRINKWELL®

Wilson-Trading Kft.

8500 Pápa, Komáromi út 12. - Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533

Mobil: 0036-70/947-96-75


Web: www.petsafe.hu

Email: info@petsafe.hu


5) FONTOS: Elveszítheti a garanciát, ha a szivattyút nem tisztítja ki rendszeresen.

- Fordítsa meg a tálát, és szabadítsa ki a szivattyút a foglalatából úgy, hogy az egyik ujját a szivattyú alatt lévő mélyedésbe dugja (4a ábra), majd a szivattyúnak ezt a végét fogva egy negyed fordulattal elfordítja azt (4b ábra). Ne próbálja meg úgy kivenni a szivattyút a helyéről, hogy előtte nem fordítja azt el 90 fokban, mert ezzel megrongálhatja az ivókutat és vízszivárgást okozhat.
- Az elfordított szivattyút most már kiveheti az ivókútból. Ha a szivattyú nehezen mozdul ki a helyéről, nyomja meg a tál másik oldala felől.
- Óvatosan emelje ki a szivattyúból a járókereket (a fehér színű „propellert”). Ellenállás nélkül ki kell csúsznia a helyéről. Távolítsa el a járókerékre tekeredett szőrszálakat, majd mossa el a szivattyú többi részével együtt.
- Öntsön a járókerék üregébe szappanos vizet, majd tisztítsa ki egy kerekfejű kefével (a szükséges Tisztítókészlet honlapunkon megvásárolható). Tisztítás után alaposan öblítse le a járókereket, majd tegye vissza a helyére.

4a ábra




4b ábra



- Mossa el kézzel az ivókút többi részét szappanos vízben, majd alaposan öblítse le azokat. Az ivókutat mosogatógépben is tisztíthatja, de a túl forró víztől az ivókút műanyag részei eldeformálódhatnak. A szűrőházban található szögletes vízemelő cső kitisztításához használjon egy hosszabb kefét (5. ábra).

5. ábra




**Szögletes
vízemelő cső**


AZ IVÓKÚT ÖSSZEÁLLÍTÁSA

- 1) Fordítsa a tálat tetejével lefelé. A tálra merőlegesen illessze a szivattyú menetes részét a tálban kialakított lyukba (6a és 6b ábra). A szivattyút ütközésig nyomja a lyukba, ellenkező esetben nem tudja a szivattyút a helyére fordítani (6b ábra).

6a ábra




6b ábra




- 2) A negyed fordulattal elfordított szivattyú egy szintbe kerül a tál aljával (6b ábra). Fordítsa vissza a tálat.
- 3) Helyezze fel a szivattyú tálban látható részére a szivattyúfedelet (7. ábra).

7. ábra




- 4) Az átfolyásszabályzó fejen lévő fület a szivattyúfedélen kialakított horonyba illesztve tegye fel a szabályzófejet a szivattyúfedélre (8. ábra).

8. ábra



- 5) MIKÖZBEN EGYIK KEZÉVEL A HELYÉN TARTJA EZEKET A RÉSZEKET, a másik kezével tegye a szűrőházat a helyére. (9. ábra) Igazítsa a szűrőház falán lévő kivágást az átfolyásszabályzó fej és a szivattyúfedél közé. A szűrőház akkor kerül a helyére, ha az oldalsó tartófülek a tál szélébe akadnak.

9. ábra





DRINKWELL®

Wilson-Trading Kft.

8500 Pápa, Komáromi út 12. - Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533

Mobil: 0036-70/947-96-75

Web: www.petsafe.hu

Email: info@petsafe.hu

- 6) Helyezze el az ivókutat a kívánt helyen. Az esetlegesen kiloccsanó, kicseppenő víztől védje meg a padlót egy az ivókút alá tett törölközővel vagy tányéralátéttel.
- 7) Tegye vissza a szűrőt, töltsse fel vízzel a tálat és a szűrőházat, végül rakja a helyére a szűrőház tetejét.

AZ IVÓKÚT ÉS KÖRNYEZETE

Ha magas páratartalmú környezetben használja az ivókutat, és penészesedést és/vagy algásodást tapasztal, a szokásos tisztítást követően áztassa az alkatrészeket körülbelül 10 percig higított fehérítőszeres (Hypo) oldatban. Az oldat elkészítéséhez öntsön 1 rész fehérítőszert 9 rész vízhez. Öntsön az oldatból a szivattyú járókerekeinek üregébe is. Ez az ivókút fertőtlenítésének legjobb módja. A fertőtlenítés után a klór eltávolításához alaposan öblítse le az alkatrészeket tiszta vízzel.

Ha kemény a víz minősége a lakókörnyezetében, előfordulhat, hogy a vízkő elkezd lerakódni a szivattyú külső és belső részein, sőt akadályozhatja a járókerék forgását. Ha el kívánja kerülni a szivattyú cseréjét, tegye a következőket:

- A. Tisztítsa meg gyakrabban a szivattyút, mint eddig; vagy
- B. Használjon a szivattyú tisztítására 20 %-os ecetet és hagyja azt pár percig a járókerék üregében; vagy
- C. A csapvíz helyett használjon palackozott vizet.

ÖTLETEK A HASZNÁLATHOZ

A Drinkwell® Mini Ivókút használatbavételekor az állat még bizalmatlan lehet az új és szokatlan tárggyal. Hagyja, hogy az állat a saját tempójában ismerkedhessen meg az ivókúttal. Néha beletelik pár napba, vagy akár többre is, hogy kedvence elkezdje használni az ivókutat, míg más állatok azonnal használatba veszik azt.

Némely állat jobban szereti, ha az ivókút távolabb kerül a megszokott etetési helyétől. Próbálja az ivókutat más helyre áttenni, mint például a konyha, a fürdőszoba vagy a mosókonyha egy másik részébe.

Tegyen jégkockát a tálba, hogy kedvence mindig hideg, friss folyóvizet ihasson.



DRINKWELL®

Wilson-Trading Kft.

8500 Pápa, Komáromi út 12. - Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533

Mobil: 0036-70/947-96-75

Web: www.petsafe.hu

Email: info@petsafe.hu

CE MEGFELELÉS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Ez a berendezés megfelel az Európai Unió Elektromágneses összeférhetőségről (EMC) és a Kisfeszültségről szóló irányelveinek. A Radio Systems® Corporation által jóvá nem hagyott, engedély nélküli változtatások vagy módosítások megsérthetik az EU előírásait, megszűnhet a felhasználó jogosultsága a berendezés használatára, és érvénytelenné válik a jótállás.

A Megfelelőségi nyilatkozat letölthető:

http://www.petsafe.net/customercare/eu_docs.php



Fontos újrahasznosítási tanácsok

Kérjük, hogy az országában érvényes elektronikus hulladékra, felszerelésre vonatkozó rendelkezéseket tartsa tiszteletben. Ezt az eszközt újra fel lehet használni. Ha a terméket nem használja tovább, kérjük, ne dobja a normál háztartási hulladék közé. Kérjük, juttassa vissza oda, ahol vásárolta, hogy elhelyezhessük az újrahasznosító rendszerünkbe. Ha ez nem lehetséges, további információkért lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatl.



DRINKWELL®

Wilson-Trading Kft.

8500 Pápa, Komáromi út 12. - Hungary

Tel/Fax: 0036-89/321-533

Mobil: 0036-70/947-96-75

Web: www.petsafe.hu

Email: info@petsafe.hu

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- 1) Nem javasoljuk, hogy a berendezést huzamosabb időn át felügyelet nélkül bekapcsolva hagyja, mert az elfogyasztott vagy elpárolgott víz miatt a motor szárazon fog futni.
- 2) Ne engedje, hogy az állatok vagy a gyerekek rágcsálják vagy lenyeljék az ivókút bármely részét. Ha aggódik a tápvezeték sérülékenysége miatt, vásároljon kemény műanyagból készült védőcsövet egy barkácsáruházban.

3) Általános biztonsági előírások

Ne próbálja megjavítani a szivattyút. A jótállás ideje alatt juttassa vissza azt a vásárlás helyére.

Ha a berendezés dugója vizes lesz, áramtalanítsa a fali csatlakozóaljzatot. Ne próbálja meg a dugót kihúzni.

A fali csatlakozóaljzat mindig legyen magasabban az ivókút szintjénél, csökkentve ezzel annak lehetőségét, hogy a dugó és a csatlakozóaljzat vizes legyen.

A felállítást követően nézze át a berendezést. Ne dugja be, ha a vezetékre vagy a dugóra víz került.

Ne használja a berendezést, ha az hibásan működik vagy elromlott; vagy ha a vezeték vagy a dugó sérült.

Csak megfelelő névleges teljesítményű hosszabbítót használjon, ha szükséges.

A készülék elektromos fogyasztása 2 Watt.

Fokozott felügyelet szükséges, ha a berendezést gyermekek közelében használja.

Mindig húzza ki a készüléket, ha nincs használatban, vagy mielőtt összerakja, szétszedi vagy kitakarítja azt. Soha ne húzza ki a dugót a fali csatlakozóból a vezetéknél fogva.

A készüléket csak a céljának megfelelően használja. A gyártó által nem ajánlott vagy nem forgalmazott tartozék használata nem biztonságos. Ne alakítsa át a készüléket.

Ne telepítse a készüléket az időjárásnak vagy fagyveszélynek kitett helyre.

A készüléken és a csomagoláson található minden fontos figyelmeztetést olvasson el, és tartsa be azokat.

CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA!

- 4) Néhány állat köztudottan allergiás a műanyagból készült edényekre. Ha kedvencén a műanyag okozta allergiás reakció jeleit fedezi fel, függesse fel a termék használatát, amíg egy állatorvostól nem kér tanácsot.