



# USER MANUAL

Wicked Ball Air

DE

■ ■ ■ 

---

Vielen Dank für den Kauf und die Benutzung der Wicked Ball Air. Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Nutzen lesen Sie bitte dieses Handbuch und das Begleitmaterial sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren und benutzen. Bei Verletzungen, Sachschäden oder anderen Verlusten, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, wird das Unternehmen keine Verantwortung übernehmen.

-----

## WARNUNGEN

- ■ ■ 

---
1. Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf eventuelle Schäden. Bitte beenden Sie den Gebrauch sofort, um Schäden an Haustieren zu vermeiden, wenn das Produkt unvollständig geliefert wurde.
  2. Während der Spielzeit ist eine Aufsicht erforderlich, um zu verhindern, dass Ihr Haustier sich verschluckt.



Wicked Ball Air




USB Typ-C  
Ladekabel



Benutzerhandbuch


## KOMPONENTEN



1. Öffnen Sie das Gehäuse, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen.



2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie einen interaktiven Modus.



**EIN / AUS**

\*Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt

**Modi Wechseln**

\*Einmal Kurz Drücken


**Blau: Normaler Modus**  
(Abprall oder Rollen)

**Grün: Passiver Modus**  
(Abprall nach Berührung)


**Lila: Sanfter Modus**  
(Vibration oder langsames Rollen)

• Farbe der LED-Anzeige bei der Auswahl des Modus.

3. Setzen Sie den Kern ein und achten Sie dabei auf die Ausrichtung des Schlitzes.



4. Schließen Sie das Gehäuse, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen.




Schließen Sie das Gehäuse innerhalb von 5 Minuten nach Auswahl des Modus, sonst wird es sich automatisch ausschalten.

## 5. 2 Methoden zum Start von Wicked Ball Air:




(1) Schlagen oder schütteln Sie es, Wicked Ball Air wird sofort gestartet.



(2) Warten Sie 5 Sekunden, Wicked Ball Air wird automatisch starten.



Die Wicked Ball Air geht nach 10 Minuten Spielzeit mit Ihrem Haustier standardmäßig für 30 Minuten in den Ruhezustand und wacht am Ende des Ruhezustands automatisch auf. Wenn die Wicked Ball Air während des Ruhezustands erneut berührt wird, beendet sie den Ruhezustand vorzeitig und spielt weiter mit Ihrem Haustier.



 Reinigen Sie vor dem Aufladen den Ladeanschluss von Fremdkörpern und halten Sie ihn trocken.

Wenn eine der folgenden Bedingungen auf Wicked Ball Air auftritt, bedeutet dies, dass der Batteriestand niedrig ist, bitte laden Sie es auf:

1. Die Anzeige blinkt nach dem Einschalten rot und dann schaltet es sich automatisch aus.
2. Nach langem Drücken der Funktionstaste reagiert es nicht.



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Modell:             | CWQ01     |
| Material:           | E-TPU, PC |
| Gewicht:            | 130 g     |
| Größe:              | Ø 80 mm   |
| Batteriekapazität:  | 200 mAh   |
| Leistungseingang:   | 5V=1A     |
| Betriebstemperatur: | 5°C-40°C  |

## **Hinweise zur Verwendung**

Abgesehen vom Spielen mit diesem Produkt wird empfohlen, dass Sie mit Ihrem Haustier interagieren und ihm eine Vielzahl von Spielmöglichkeiten bieten. Die Möglichkeiten zur Stimulation oder das angemessene Maß an täglicher Bewegung sollten von einem Tierarzt festgelegt werden.

## **Garantie**

Eingeschränkte Garantie von einem Jahr

Cheerble gewährt auf die im Lieferumfang enthaltene Hardware und das Zubehör eine einjährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Cheerble übernimmt keine Garantie für normalen Verschleiß oder Schäden, die durch Unfälle oder Missbrauch entstehen. Vollständige Angaben zu der für dieses Produkt geltenden Garantie und deren Bedingungen finden Sie unter [www.cheerble.com](http://www.cheerble.com).

## **Nutzungsbedingungen und Haftungsbeschränkung**

### **1. Benutzungsbedingungen**

Die Nutzung dieses Produkts setzt voraus, dass Sie die mit diesem Produkt verbundenen Bedingungen und Hinweise ohne Änderungen akzeptieren. Die Verwendung dieses Produkts setzt die Annahme aller dieser Bedingungen und Hinweise voraus. Wenn Sie diese Bedingungen und Hinweise nicht akzeptieren möchten, senden Sie das Produkt bitte unbenutzt, in der Originalverpackung und auf eigene Kosten und Gefahr zusammen mit dem Kaufbeleg zur Rückerstattung zurück.

### **2. Ordnungsgemäße Verwendung**

Zur ordnungsgemäßen Verwendung gehört unter anderem, dass Sie das

gesamte Benutzerhandbuch und alle spezifischen Sicherheitshinweise lesen. Das spezifische Temperament oder die Größe/das Gewicht Ihres Haustieres ist möglicherweise nicht für dieses Produkt nicht geeignet sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihr Haustier geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt, bevor Sie es verwenden.

### **3. Keine Ungesetzliche oder Verbotene Verwendung**

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit Haustieren bestimmt. Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, zu schaden, zu verletzen oder zu provozieren. Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu einem Verstoß gegen die örtlichen Gesetze führen.

### **4. Einschränkung der Haftung**

Unter keinen Umständen sind Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. oder eines seiner verbundenen Unternehmen haftbar für (i) direkte, indirekte, strafende, zufällige, besondere oder Folgeschäden und/oder (ii) jegliche Verluste oder Schäden, die sich aus der Verwendung oder dem Missbrauch dieses Produkts ergeben oder damit zusammenhängen.

### **5. Änderung der Bedingungen und Konditionen**

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. behält sich das Recht vor, die für dieses Produkt geltenden Bestimmungen, Bedingungen und Hinweise von Zeit zu Zeit zu ändern. Wenn Ihnen solche Änderungen vor der Nutzung dieses Produkts mitgeteilt wurden, sind sie für Sie so verbindlich, als wären sie hierin enthalten.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

**Hinweis:** Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Reorient oder die Empfangsantenne zu verlegen.
- Increase den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Connect das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als den des Empfängers anzuschließen.
- Consult den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Shenzhen Cheerble Technology Co.,Ltd. genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Manufacturer: Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd.

Address: A1001, Vanke Cloud City Phase 4, Dashi 1st Rd, Xili Community,  
Xili Sub-dist, Nanshan, Shenzhen, China

